

MANUEL D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

Pour les produits : pédales d'effet Savoy Amplifier



1. INTRODUCTION

Ce manuel contient les instructions essentielles pour l'installation, l'utilisation et la maintenance de vos équipements Savoy Amplifier. Lisez attentivement toutes les sections avant la première utilisation. Conservez ce manuel pour référence future.

2. SYMBOLES ET AVERTISSEMENTS

Les symboles suivants apparaissent sur le produit ou dans ce manuel :

Symbole	Signification
	Danger de choc électrique. Ne pas ouvrir sans précaution.
	Risque de brûlure ou d'incendie. Ne pas obstruer les aérations.
	Attention : risque de dommage matériel ou corporel. Lire les instructions.
	Recyclage : ne pas jeter avec les déchets ménagers.
	Équipement sensible aux interférences électromagnétiques.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3.1. Dangers électriques

Ne jamais ouvrir l'appareil en fonctionnement. Risque de choc électrique potentiellement mortel. Débranchez l'alimentation avant toute intervention (nettoyage, changement de lampe/fusible, etc.). Utilisez uniquement les alimentations conçues par Savoy Amplifier ou une alimentation compatible (tension/courant spécifiés dans la notice technique du produit). Ne pas exposer à l'humidité (pluie, projections d'eau, condensation). Risque de court-circuit. Ne pas utiliser en cas de dommage (câble endommagé, boîtier fissuré, etc.).

3.2. Risques mécaniques et thermiques

Ne pas obstruer les aérations : risque de surchauffe et d'incendie. Ne pas poser d'objets lourds ou liquides sur l'appareil. Éloigner des sources de chaleur (radiateurs, amplificateurs à lampes, etc.). Manipuler avec précaution : certains composants (lampes, dissipateurs) peuvent être chauds après utilisation.

3.3. Risques auditifs

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé peut endommager l'audition. Respectez les limites légales de niveau sonore (ex. : 85 dB(A) pour 8h d'exposition en Europe).

3.4. Utilisation conforme

Ne pas modifier l'appareil (sauf par du personnel qualifié). Toute modification annule la garantie et peut créer des risques. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

4. INSTALLATION

4.1. Prérequis

Alimentation électrique : Vérifiez la tension d'alimentation (ex. : 230V AC / 9V DC) et utilisez un câble adapté (polarité). Environnement : Surface stable et sèche. Température ambiante : 0°C à 55°C. Humidité relative : < 80% (sans condensation).

4.2. Branchement

Vérifiez la tension d'alimentation avant de brancher. Connectez les câbles audio (entrée/sortie) avant de mettre sous tension. Branchez l'alimentation en dernier. Allumez l'appareil via l'interrupteur dédié. ⚠ Attention : Ne jamais brancher/débrancher les câbles audio lorsque l'appareil est sous tension. Utilisez des câbles blindés pour éviter les interférences.

4.3. Mise en service

Vérifiez les réglages initiaux (volume, gain, effets) avant de jouer. Augmentez progressivement le volume pour éviter les larsens ou les dommages aux enceintes.

5. UTILISATION

5.1. Réglages de base

Volume : Contrôle le niveau de sortie. À ajuster selon l'amplificateur ou l'interface audio. Gain/Tone : Modifie la saturation et la couleur du son. Référez-vous à la documentation spécifique du produit pour plus de détails. Effets : Chaque potentiomètre/bouton est décrit dans la documentation technique du produit.

5.2. Fonctions avancées

Certains produits disposent de modes ou commutateurs supplémentaires (ex. : boucle d'effets, égaliseur). Consultez la documentation technique pour leur utilisation.

5.3. Précautions d'usage

Évitez les chocs : les composants électroniques sont sensibles aux vibrations. Ne pas exposer à la poussière : nettoyez régulièrement avec un chiffon sec. Débranchez après utilisation pour prolonger la durée de vie des composants.

6. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

6.1. Nettoyage

Extérieur : Utilisez un chiffon sec et non pelucheux. Pas de solvants ou de produits abrasifs. Connecteurs : Nettoyez avec un chiffon légèrement humidifié (sans excès d'eau) ou un produit adapté.

6.2. Remplacement de composants

Lampes/transistors : Faites appel à un technicien qualifié. Risque de choc électrique ou de dommage à l'appareil. Fusibles : Utilisez uniquement des fusibles de même valeur. Piles/batteries : Respectez la polarité et recyclez les piles usagées.

6.3. Stockage

Température : Entre -20°C et +60°C. Humidité : < 80% (sans condensation). Protection : Rangez dans un étui ou une housse pour éviter la poussière.

7. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas de son.	Alimentation débranchée ou défectueuse.	Vérifiez le branchement et l'alimentation.
	Câble audio défectueux.	Testez avec un autre câble.
	Fusible grillé.	Remplacez le fusible (voir §6.2).
Bruit parasite.	Interférences électromagnétiques.	Éloignez les sources d'interférences (téléphones, routeurs Wi-Fi).

Bruit parasite.	Câble audio de mauvaise qualité.	Utilisez un câble blindé.
	Alimentation de mauvaise qualité.	Utilisez une alimentation filtrée pour pédale d'effet.
Surchauffe.	Aérations obstruées.	Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
	Utilisation prolongée à haut volume.	Réduisez le volume ou faites des pauses.
Effet inactif.	Réglage incorrect.	Vérifiez les potentiomètres et commutateurs.
	Panne électronique.	Contactez le support technique.

⚠ Si le problème persiste, ne tentez pas de réparer vous-même. Contactez le support technique (voir §10).

8. GARANTIE

8.1. Durée et couverture

Durée : 2 ans à partir de la date d'achat (preuve d'achat requise). Couverture : Défauts de fabrication et composants défectueux sous utilisation normale.

8.2. Exclusions

La garantie ne couvre pas : Les dommages causés par une utilisation non conforme (ex. : surtension, chute, modification). Les consommables (lampes, fusibles, câbles). Les dommages esthétiques (rayures, usure normale). Les pannes dues à une mauvaise maintenance (ex. : poussière, humidité).

8.3. Procédure de réclamation

Contactez le support technique (voir §10) avec : Le numéro de série du produit. Une preuve d'achat. Une description détaillée du problème.

9. RECYCLAGE ET ÉLIMINATION

Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers. Recyclez selon les réglementations locales (DEEE – Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques). Points de collecte : Locaux Savoy Amplifier, magasins d'électronique, déchetteries municipales. Composants à recycler : Métaux (circuits imprimés, boîtier). Plastiques. Lampes (à manipuler avec précaution).

10. SUPPORT TECHNIQUE

Pour toute question ou problème : Site web : www.savoyamp.com Email : contact@savoyamp.com Adresse postale : 52 impasse des marais 74330 Silligny FR

11. CONFORMITÉ AUX NORMES

Ce produit est conforme aux exigences des directives et normes suivantes : IEC 62368-1:2018 (Sécurité des équipements audio/vidéo et technologies de l'information). Directive 2014/35/UE (Basse tension). EN 55032 (compatibilité électromagnétique). Directive 2011/65/UE (RoHS – Restriction des substances dangereuses). Directive 2012/19/UE (DEEE – Déchets d'équipements électriques et électroniques). Marquage CE : Apposé sur le produit.