




Grabuge des Montagnes Changement de lampe



Retirer l'écrou du footswitch sur la face avant & les 4 vis sur la face arrière.



Faire coulisser la lampe vers le bas. Il faut s'armer de patience pour la sortir de la douille. Nous conseillons d'utiliser le perçage en face avant et le bout de la lampe.



Remonter le footswitch en prenant garde à aligner les deux rangées de connecteurs et insérer au max pour le verrouiller.



Grabuge des montagnes



